

HP ProCurve网络管理许可和升级选择指南

HP ProCurve Manager Plus (PCM+)

可网管设备的数量	HP ProCurve Manager Plus 2.x 客户, 拥有50或100台设备基本许可	HP ProCurve Manager Plus 2.x 客户, 拥有无限设备许可	全新HP ProCurve Manager Plus 3.0客户
购买时可网管设备少于50台	<ul style="list-style-type: none">J9173A: HP ProCurve Manager Plus 3.0 50台设备许可升级		<ul style="list-style-type: none">J9174A: HP ProCurve Manager Plus 3.0软件, 带50台设备许可
购买时可网管设备多于50台, 但少于750台	<ul style="list-style-type: none">J9173A: HP ProCurve Manager Plus 3.0 50台设备许可升级和J9175A: HP ProCurve Manager Plus 3.0 100台设备许可按需添加100台以上设备许可		<ul style="list-style-type: none">J9173A: HP ProCurve Manager Plus 3.0 50台设备许可升级和J9175A: HP ProCurve Manager Plus 3.0 100台设备许可按需添加100台以上设备许可
可网管设备超过750台		<ul style="list-style-type: none">J9176A: HP ProCurve Manager Plus 3.0无限设备许可升级	<ul style="list-style-type: none">J9177A: HP ProCurve Manager Plus 3.0软件, 带无限设备许可

常见问题解答

问: 如何将HP ProCurve Manager Plus 2.x升级到HP ProCurve Manager Plus 3.0?

要将HP ProCurve Manager Plus 2.x升级到HP ProCurve Manager Plus 3.0, 您需要购买带有50台设备许可升级的 HP ProCurve Manager Plus 3.0和以前HP ProCurve Manager Plus 2.x (J9173A)的一个代理许可。要添加多达750台设备, 则需添加七个100台以上设备许可(J9175A)。拥有HP ProCurve Manager Plus 50台和100台设备许可的客户不能升级到无限设备许可。

问: 如果我拥有一个HP ProCurve Manager Plus 2.x 50台设备许可和六个100台设备增量许可, 能否升级到HP ProCurve Manager Plus 3.0无限设备许可?

不能。带有增量许可的ProCurve Manager Plus 2.x系统不能升级到ProCurve Manager 3.0无限设备许可。而且, 带有无限设备许可的ProCurve Manager Plus 2.x系统也不能升级到ProCurve Manager Plus 3.0增量许可。要升级50台设备许可和增量许可, 需购买一个ProCurve Manager Plus 3.0 50台设备基本许可(J9173A)和六个 ProCurve Manager Plus 3.0 100台设备增量许可(J9175A), 总共可用于650台设备。

问: 作为HP ProCurve Manager Plus的新用户, 我需要购买哪些许可?

作为ProCurve Manager Plus 3.0的新用户, 您应该购买覆盖您网络中最大设备数量的许可。例如, 如果您网络中的设备:

- 少于50台, 请购买:
 - 1个ProCurve Manager Plus 3.0 50台设备许可(J9174A)
- 介于50至750台之间, 请购买:
 - 1个 ProCurve Manager Plus 3.0 50台设备许可(J9174A)
 - 和
 - 7个ProCurve Manager Plus 3.0 100台设备增量许可(J9175A)
- 超过750台, 请购买:
 - 1个 ProCurve Manager Plus 3.0无限设备许可

备注: ProCurve Manager Plus 3.0无限设备许可包括基本许可。

HP ProCurve Mobility Manager (PMM)

可网管设备的数量	HP ProCurve Manager Plus/HP ProCurve Mobility Manager 2.x升级到HP ProCurve Manager Plus/HP ProCurve Mobility Manager 3.0的客户	全新ProCurve Manager Plus/HP ProCurve Mobility Manager 3.0客户
拥有多达750台可网管设备的网络	<ul style="list-style-type: none">HP ProCurve Manager Plus 3.0升级许可中包括所有即插即用设备的升级许可以前的设备许可仍可使用要添加更多设备, 需添加J9292A: 100台以上设备许可	<ul style="list-style-type: none">J9291A: HP ProCurve Mobility Manager 2.0 50台设备许可要添加更多设备, 需添加J9292A: 100台以上设备许可
拥有超过750台可网管设备的网络	<ul style="list-style-type: none">HP ProCurve Manager Plus 3.0升级许可中包括所有即插即用设备的升级许可以前的设备许可仍可使用	<ul style="list-style-type: none">J9293A: HP ProCurve Mobility Manager 3.0无限设备许可

常见问题解答

问: 如何将HP ProCurve Mobility Manager 2.x升级到HP ProCurve Mobility Manager 3.0?

作为ProCurve Mobility Manager 2.x用户, 您可以购买HP ProCurve Manager Plus 3.0 50台设备许可升级(J9173A)或HP ProCurve Manager Plus 3.0无限设备许可升级(J9176A), 将ProCurve Manager 2.x升级到3.0。升级许可包括所有即插即用设备的升级许可。在升级过程中, 以前的ProCurve Mobility Manager设备许可仍可使用。要添加更多设备, 需购买100台以上设备许可(J9292A)。

问: 作为HP ProCurve Mobility Manager的新用户, 我需要购买哪些许可?

如果您网络中的设备:

- 少于50台, 请购买:
 - 1个ProCurve Mobility Manager 3.0 50台设备基本许可(J9291A)
- 介于50至750台之间, 请购买:
 - 1个ProCurve Mobility Manager 3.0 50台设备许可(J9291A)
 - 和
 - 7个ProCurve Mobility Manager 3.0 100台设备增量许可(J9292A)
- 超过750台, 请购买:
 - 1个ProCurve Mobility Manager 3.0无限设备许可(J9293A)

备注: HP ProCurve Mobility Manager 3.0无限设备许可包括基本许可。HP ProCurve Mobility Manager 3.0需要购买并安装HP ProCurve Manager Plus 3.0许可。

欲了解有关升级流程和许可迁移的更多信息, 请登录以下网址, 参考“HP ProCurve Network Management 3.0迁移指南”:

<http://cdn.procurve.com/training/Manuals/PCM-MigratnGuide-August2009-5998-0265.pdf>

HP ProCurve Network Immunity Manager (NIM)

可网管设备的数量	HP ProCurve Manager Plus/HP ProCurve Network Immunity Manager 1.0客户	全新HP ProCurve Manager Plus/HP ProCurve Network Immunity Manager客户
拥有多达450台可网管设备的网络	<ul style="list-style-type: none">• HP ProCurve Manager Plus 3.0升级许可中包括所有即插即用设备的升级许可• 以前的设备许可仍可使用• 要添加更多设备, 需添加J9162A: 100台以上设备许可	<ul style="list-style-type: none">• J9161A: HP ProCurve Network Immunity Manager 2.x 50台设备许可• 要添加更多设备, 需添加J9162A: 100台以上设备许可
拥有超过450台可网管设备的网络	<ul style="list-style-type: none">• HP ProCurve Manager Plus 3.0升级许可中包括所有即插即用设备的升级许可• 以前的设备许可仍可使用	<ul style="list-style-type: none">• J9163A: HP ProCurve Network Immunity Manager 2.x无限设备许可

常见问题解答

问: 如果我已拥有**HP ProCurve Network Immunity Manager 1.0**, 是否需要购买**HP ProCurve Network Immunity Manager 2.x**的升级许可?

不需要。HP ProCurve Network Immunity Manager 2.x已包含在ProCurve Manager Plus 3.0升级许可中。您以前的设备许可仍可使用。要添加更多设备, 需购买100台以上设备许可(J9162A)。

问: 作为**HP ProCurve Network Immunity Manager**的新用户, 我需要购买哪些许可?

如果您网络中的设备:

- 少于50台, 请购买:
 - 1个ProCurve Network Immunity Manager 2.0 50台设备基本许可(J9161A)
- 介于50至450台之间, 请购买:
 - 1个ProCurve Network Immunity Manager 2.0 50台设备基本许可(J9161A) 和
 - 4个ProCurve Network Immunity Manager 2.0 100台设备许可(J9162A), 总共可用于 450 台设备
- 超过450台, 请购买:
 - 1个ProCurve Network Immunity Manager 2.0无限设备许可(J9163A)

备注: ProCurve Network Immunity Manager 2.0无限设备许可包括基本许可。HP ProCurve Network Immunity Manager 2.0需要购买并安装HP ProCurve Manager Plus 3.0许可。

欲了解有关升级流程和许可迁移的更多信息, 请登录以下网址, 参考“HP ProCurve Network Management 3.0迁移指南”:

<http://cdn.procurve.com/training/Manuals/PCM-MigratnGuide-August2009-5998-0265.pdf>

为何选择HP ProCurve?

丰富的选择和出色的灵活性 — 卓越的性能和互操作性
先进的技术 — 拥有30年历史的知名企业
性能可靠, 值得信赖 — 经过现场测试的可靠解决方案
成熟的可靠性 — 享有终身保修
更高的IT投资回报 — 易于安装和使用

科技以推动业务成效为本

欲了解有关HP ProCurve Networking的更多信息, 请访问: www.hp.com/go/procurve

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.本文所含信息如有更改, 恕不另行通知。惠普产品与服务的全部保修条款在此类产品和服务附带的保修声明中均已列明。本文中的任何信息均不构成额外的保修条款。

惠普对于本文中所包含的技术或编辑错误、遗漏概不负责。

4AA1-8647CHP Rev. 3, 2009年11月

HP ProCurve Identity Driven Manager (IDM)

可网管设备的数量	HP ProCurve Manager Plus/HP ProCurve Identity Driven Manager 2.x客户	全新HP ProCurve Manager Plus/ HP ProCurve Identity Driven Manager 3.0客户
拥有500个或更少用户的网络	<ul style="list-style-type: none">• HP ProCurve Manager Plus 3.0升级许可中包括所有即插即用设备的升级许可• 以前的设备许可仍可使用• 要添加更多设备, 需添加J9440A: 1,000个以上用户许可	<ul style="list-style-type: none">• J9438A: HP ProCurve Identity Driven Manager 3.0 500个用户许可• 要添加更多设备, 需添加J9440A: 1,000个以上用户许可
拥有超过500个或更多用户的网络	<ul style="list-style-type: none">• HP ProCurve Manager Plus 3.0升级许可中包括所有即插即用设备的升级许可• 以前的设备许可仍可使用	<ul style="list-style-type: none">• J9438A: HP ProCurve Identity Driven Manager 3.0 500个用户许可• 要添加更多设备, 需添加J9440A: 1,000个以上用户许可 或者• J9439A: HP ProCurve Identity Driven Manager 3.0无限用户许可

常见问题解答

问: 如果我拥有一个**HP ProCurve Identity Driven Manager 2.x**许可, 是否还需购买**HP ProCurve Identity Driven Manager 3.x**升级许可?

要升级ProCurve Identity Driven Manager 3.0, 需购买ProCurve Manager Plus 3.0升级许可(其中包含所有即插即用设备的升级许可)。如需确定购买哪些ProCurve Manager Plus 3.0升级许可, 请参考ProCurve Manager Plus 3.0的常见问题解答部分。如果您已拥有ProCurve Identity Driven Manager 2.x基本许可, 需通过ProCurve Manager Plus升级许可进行升级。如果您已拥有ProCurve Identity Driven Manager无限设备许可, 需通过ProCurve Manager Plus 3.0升级许可进行升级。要在ProCurve Identity Driven Manager基本许可升级系统中添加额外的ProCurve Identity Driven Manager 3.0用户, 请购买ProCurve Identity Driven Manager 3.0 1,000个用户许可(J9440A)。

问: 作为**HP ProCurve Identity Driven Manager**的新用户, 我需要购买哪些许可?

如果您网络中的用户:

- 少于500个, 请购买:
 - 1个ProCurve Identity Driven Manager 500个用户基本许可(J9438A)
- 超过500个, 请购买:
 - 1个ProCurve Identity Driven Manager 500个用户基本许可(J9438A) 和
 - 1个ProCurve Identity Driven Manager 1,000个用户许可(J9440A)

备注: HP ProCurve Identity Driven Manager 3.0需要购买并安装HP ProCurve Manager Plus 3.0许可。

